

ave.ru



руководство пользователя



Произведено в Китае по заказу
"Аудио Видео Электроника" (Россия).

Изображения и приведенная в руководстве пользователя
информация могут незначительно отличаться от действительных.

товар сертифицирован


AVE D80

**AVE D80****управление:**

- громкость: ручка **VOLUME** на боковой панели
- изменение баса: ручка **BASS** на боковой панели
- изменения тональности: ручка **TREBLE** на боковой панели
- в режиме караоке - изменение уровня громкости голоса / эффекты эха ручки **MIC Vol. / MIC Echo** на боковой панели

основные особенности:

- мощность 80 Ватт RMS
- основной материал корпуса: дерево
- особенности: очень высокий запас по громкости
- 4 динамика
- басовый динамик 200 мм
- фазоинвертор (специально рассчитанный воздуховод на задней панели для усиления баса)

**подключение:**

- 1** соедините колонки между собой (провод с полосой лучше вставлять в красный разъем)
- 2** подключите главную колонку к источнику звука
- 3** вставьте шнур питания в розетку (220В)
- 4** включите колонки кнопкой **POWER** (на задней панели главной колонки)

система готова к работе!